


本产品发货时已加压；安装之前，请先按压空气弹簧的外露部分，进行适当充气。发硬的空气弹簧类似下图。如果空气弹簧未充气或与下图不符，请联系您的授权零售商。



拆下运输塞



安装气管接头，直至固定。
请勿过度拧紧。



Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电 800-251-8993，或发送电子邮件至 techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至 info@arnotteurope.com)